

hành bao dưỡng cơ cầu ben theo nội dung bảo dưỡng cấp 1;

4. Sau 200 lần lên xuống của bệ ben phải súc rửa hệ thống dầu và thay dầu mới;

5. Sau 1500km phải làm toàn bộ nội dung bảo dưỡng cấp 1 và thay dầu mỡ trong cơ cầu ben. (Nếu không tiến hành bảo dưỡng sau thời gian chạy dài hơn thì không gọi là hết thời kỳ dầu, mặc dầu đã chạy hết 1500km).

### III. HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ SỬ DỤNG BỆ BEN

Muốn cơ cầu ben sử dụng được lâu bền cần theo sự hướng dẫn dưới đây:

1. Khi đồ hàng, gầu xúc phải đồ cách ván bệ ben với cự ly nhỏ nhất để tránh đập mạnh làm hỏng cơ cầu ben;

2. Đồ hàng phải san đều, tốt nhất là rơi đúng vào trọng tâm của bệ ben. Nếu chờ quá tải sẽ có hại cho cơ cầu ben đặc biệt là bom dầu;

3. Khi bốc hàng bằng cơ giới, khối lượng từng gầu của máy xúc quá lớn sẽ gây hư hỏng xe, chủ yếu là cơ cầu ben và giá đỡ.

Tỷ lệ tốt nhất giữa trọng tải xe và khối lượng gầu của máy xúc nên là:

— Máy xúc kiều gầu quay từ dưới lên là từ  $\frac{4}{1}$  đến  $\frac{6}{1}$  ;

— Máy xúc kiều gầu đồ trên xuống là từ  $\frac{5}{1}$  đến  $\frac{7}{1}$  ;

4. Những loại hàng kích thước lớn và nặng cần bố trí loại xe có trọng tải cao, bệ lớn để tránh hư hỏng xe. Khi xếp cần bố trí hàng nằm gọn trong lòng bệ;

5. Khi xe đang chạy tuyệt đối không được hạ ben xuống hoặc nâng ben lên, để tránh hư hỏng các bộ phận trong cơ cầu ben. Muốn đồ hàng xuống sạch sẽ thì có thể cho xe chạy một đoạn, dừng xe gấp tốc để rơi hết hàng. Cấm dùng cách cho bệ ben đập mạnh xuống khung xe để đồ hàng;

6. Chỉ khi nào cắt toàn bộ hệ thống điều khiển cơ cầu ben và cửa hậu đã được gài chắc chắn mới được cho xe chạy;

7. Khi nâng bệ ben lên, tốc độ của động cơ nên giữ khoảng 1200 — 1400 vòng/phút. Sau khi nâng bệ ben lên mức tối đa không được để bom làm việc nữa, phải cắt ngay động lực đổi với hộp số truyền lực;

8. Những loại bệ ben đồ về ba phía, trước khi định đồ ben về phía nào, phải tháo hai chốt của phía ngược lại. Chú ý đừng quên tháo một chốt để tránh khi nâng ben lên làm vênh bệ ben. Nếu bệ ben bị vênh xy-lanh xuống không hết bụi sẽ hám vào làm maul hỏng cơ cầu ben;

9. Khi hạ ben xuống phải từ từ và chậm, nhất là tăng xy-lanh cuối cùng, đồng thời không được có tiếng kêu;

10. Khi nâng bệ ben để bảo dưỡng, sửa chữa phải có gỗ chèn chắc chắn để tránh xảy ra tai nạn lao động.

*Hà-nội, ngày 12 tháng 8 năm 1965*

K.T. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

*Thứ trưởng*

DƯƠNG BẠCH LIÊN

### BỘ NỘI VỤ

### QUYẾT ĐỊNH số 356-NV ngày 1-10-1965 cho phép Hội hữu nghị Việt-nam — Triều-tiên thành lập.

#### BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

*Căn cứ nghị định số 130-CP ngày 29-9-1965  
của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ  
quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ*

*Căn cứ Luật số 102-SL/L.904 ngày 20-5-1955  
về quyền lập hội và nghị định của Thủ tướng  
Chính phủ số 258-TTg ngày 14-6-1957 quy  
định chi tiết thi hành luật ấy;*

Xét đề nghị của Ban trù bị Hội hữu nghị  
Việt-nam — Triều-tiên (công văn số 868-VF/H  
ngày 1 tháng 9 năm 1965),

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** — Nay cho phép Hội hữu nghị Việt-nam — Triều-tiên (gọi tắt là Hội Việt — Triều hữu nghị) thành lập và hoạt động trong phạm vi luật lệ hiện hành và điều lệ của Hội đã được duyệt ngày 30 tháng 9 năm 1965.

**Điều 2.** — Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Dân chính và Việt kiều Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

*Hà-nội; ngày 1 tháng 10 năm 1965*

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

**UNG VĂN KHIÊM**