

**TCVN**

**TIÊU CHUẨN VIỆT NAM**

**TCVN 6138 : 1996**

**ISO 7996 : 1985**

**KHÔNG KHÍ XUNG QUANH –  
XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC NITƠ OXYT –  
PHƯƠNG PHÁP PHÁT QUANG HÓA HỌC**

*Ambient air - Determination of the mass concentration  
of nitrogen oxides - Chemiluminescence method*

**HÀ NỘI - 1996**

## **Lời nói đầu**

TCVN 6138 : 1996 hoàn toàn tương đương với ISO 7996 : 1985.

TCVN 6138 : 1996 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 146 Chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

## **Không khí xung quanh – Xác định nồng độ khối lượng của các nitơ oxit – Phương pháp phát quang hóa học**

*Ambient air - Determination of the mass concentration of nitrogen oxides - Chemiluminescence method*

### **1 Phạm vi áp dụng**

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp phát quang hóa học để xác định nồng độ khối lượng của nitơ oxit, trong không khí xung quanh cho tới xấp xỉ  $12,5 \text{ mg/m}^3$  và của nitơ dioxit cho tới xấp xỉ  $19 \text{ mg/m}^3$  ở nhiệt độ  $25^\circ\text{C}$  và áp suất  $101,3 \text{ kPa}$ <sup>1)</sup>.

### **2 Tiêu chuẩn trích dẫn**

ISO 6142 Phân tích khí - Chuẩn bị hỗn hợp khí hiệu chuẩn - Phương pháp trọng lượng.

ISO 6144 Phân tích khí - Chuẩn bị hỗn hợp khí hiệu chuẩn - Phương pháp thể tích tĩnh.

ISO 6349 Phân tích khí - Chuẩn bị hỗn hợp khí hiệu chuẩn - Phương pháp thấm.

ISO 6711 Phân tích khí - Kiểm tra hỗn hợp khí hiệu chuẩn bằng phương pháp so sánh.

### **3 Nguyên tắc**

Cho mẫu đi qua một cái lọc (để tránh máy phân tích phát quang hóa học chạy sai) ở một tốc độ dòng ổn định vào trong buồng phản ứng của máy phân tích, ở đây mẫu được hỗn hợp với một lượng dư ozôn. Lọc bức xạ phát ra bằng một cái lọc quang học chọn lọc và chuyển đổi bức xạ đã lọc thành tín hiệu điện bằng một ống nhân quang, bức xạ phát ra tỉ lệ với lượng nitơ oxit có trong mẫu thử.

<sup>1)</sup> Ở nhiệt độ và áp suất này, áp dụng các số chuyển đổi sau :

$$\begin{aligned} \text{NO} : \quad 1 \text{ mg/m}^3 &\approx 0,81 \text{ ppm (v/v)} \\ &1 \text{ ppm (v/v)} \approx 1,23 \text{ mg/m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NO}_2 : \quad 1 \text{ mg/m}^3 &\approx 0,53 \text{ ppm (v/v)} \\ &1 \text{ ppm (v/v)} \approx 1,88 \text{ mg/m}^3 \end{aligned}$$



Đo nitơ dioxit trong mẫu khí sau khi khử nó thành nitơ oxit bằng cách cho đi qua lò chuyển hóa trước khi đi vào buồng phản ứng. Tín hiệu điện thu được tỉ lệ với tổng lượng các nitơ oxit còn lại của nitơ oxit là hiệu giữa giá trị này và giá trị đo riêng nitơ oxit khi mẫu khí không đi qua lò chuyển hóa.

Máy phân tích có thể là dạng kép hoặc dạng tuần hoàn. Ở dạng kép khí được chia ra làm hai dòng, một dòng đi trực tiếp vào buồng phản ứng và dòng kia đi qua lò chuyển hóa. Có hai buồng phản ứng, và một hoặc hai detector tương ứng đo hàm lượng nitơ oxit và các nitơ oxit có trong mẫu khí. Ở máy phân tích tuần hoàn chỉ có một buồng phản ứng và một detector, và kết quả là luân phiên giữa nitơ oxit và tổng các nitơ oxit, nghĩa là mẫu khí luân phiên đi qua và không đi qua lò chuyển hóa.

#### 4 Phản ứng

Phát quang là một đặc tính của nhiều chất khi chúng bị kích thích. Hiện tượng này được gọi là phát quang hóa học, khi nó được sinh ra do kết quả của một phản ứng hóa học.

Phương pháp phát quang hóa học này dựa trên phản ứng



Nitơ oxit bị kích thích phát ra bức xạ ở quanh vùng hồng ngoại gần (1200 nm).

#### 5 Thiết bị

Sơ đồ đơn giản của các máy phân tích điển hình được nêu ra ở hình 1a và 1b (dạng kép) và hình 1c (dạng tuần hoàn). Mỗi thiết bị gồm các phần chính sau đây (5.1 đến 5.10).

##### 5.1 Ống lấy mẫu

Đầu lấy mẫu gồm có một phễu nhỏ lộn ngược được nối vào ống dẫn mẫu, ống này càng ngắn càng tốt. Cả hai đều được chế tạo bằng vật liệu trơ với nitơ oxit và nitơ dioxit. Điều rất quan trọng là không được dùng bất kỳ vật liệu nào được chế tạo từ hợp kim đồng. Kinh nghiệm cho thấy vật liệu tốt nhất nên dùng là polytetrafluoretylen (PTFE) hoặc perfluo (etylen hoặc propylene) (FEP). Để loại trừ nhiễu của cản bằng nitơ oxit - nitơ dioxit - ozon gây ra do cường độ ánh sáng ban ngày trong ống dẫn mẫu giảm, thì thời gian tồn tại trong ống dẫn mẫu càng ngắn càng tốt. Có thể làm nóng ống dẫn mẫu vừa phải để tránh mọi sự ngưng động.

##### 5.2 Cái lọc bụi

Cái lọc bụi cần giữ lại được tất cả các hạt có thể làm biến đổi tính năng của máy phân tích. Đồng thời cái lọc bụi và giá đỡ nó phải được chế tạo từ vật liệu không giữ lại nitơ oxit và nitơ dioxit như từ PTFE hoặc thép không rỉ. Cái lọc bụi phải được làm sạch định kì hoặc cần phải thay thế vì sự quá tải bụi ở nơi lấy mẫu. Sự quá tải của cái lọc này có thể làm mất nitơ dioxit do bị hấp thu lên trên bụi.

### 5.3 Kiểm soát và điều chỉnh tốc độ dòng mẫu

Tốc độ dòng mẫu phải được duy trì đến  $\pm 2\%$ , so với giá trị qui định của nhà sản xuất máy phân tích. Việc kiểm soát tốc độ dòng mẫu thường được duy trì bằng bộ điều chỉnh độ giảm áp.

### 5.4 Lò chuyển hóa

Lò chuyển hóa gồm có một lò nung, được duy trì ở nhiệt độ không đổi, và được chế tạo bằng thép không rỉ, đồng, molyden, vonfram hoặc cacbon tinh khiết quang phổ. Lò chuyển hóa cần phải có khả năng chuyển hóa được ít nhất 95% nitơ dioxit thành nitơ oxit ở nhiệt độ không quá 400°C.

Vai trò của lò chuyển hóa rất quan trọng vì nó quyết định việc xác định nitơ dioxit.

### 5.5 Máy sinh ozon

Ozon được điều chế từ oxy nhờ bức xạ cực tím hoặc nhờ sự phóng điện êm cao thế. Nếu oxy trong không khí xung quanh được dùng để điều chế khí ozon bằng phóng điện êm cao thế thì không khí phải được làm khô hoàn toàn và được lọc trước khi vào máy điều chế. Nếu ozon được điều chế từ oxy tinh khiết phân tích trong bình khí nén thì oxy có thể được cấp trực tiếp vào máy điều chế ozon. Nồng độ của ozon được điều chế ra phải lớn hơn nồng độ lớn nhất của các nitơ oxit cần đo. Tốc độ dòng không khí hoặc oxy đi vào máy điều chế ozon phải được giữ ổn định.

### 5.6 Buồng phản ứng

Buồng phản ứng được chế tạo bằng vật liệu trơ. Các kích thước của nó xác định đặc tính của phản ứng quang hóa (thời gian lưu, tốc độ phản ứng). Buồng phản ứng có thể được làm nóng nhẹ để tránh sự ngưng động. Phản ứng nói chung được tiến hành ở áp suất thấp, để giảm tới mức thấp nhất các hiệu ứng tắt, và làm tăng độ nhạy.

### 5.7 Cái lọc quang học

Cái lọc này loại bỏ toàn bộ bức xạ ở bước sóng dưới 600 nm, như vậy tránh được mọi cản trở sinh ra do phản ứng quang hóa của các hydro cacbon không no mà chúng phát ra bức xạ ở những bước sóng này.

### 5.8 Ống nhân quang

Tín hiệu ra của máy phân tích bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đặc tính của ống nhân quang. Để làm giảm nhiễu đường nền và ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ, ống thường được đặt vào buồng làm lạnh có điều nhiệt.

### 5.9 Cái lọc ozon

Ozon phải được tách khỏi khí đi ra từ buồng phản ứng bằng cách cho qua than hoạt tính. Việc này nhằm tránh sự ô nhiễm trực tiếp của không khí xung quanh và bảo vệ bơm lấy mẫu.

### 5.10 Bơm lấy mẫu

Được đặt ở cuối hệ thống, bơm lấy mẫu hút không khí qua thiết bị. Nó phải có khả năng tạo áp suất cần thiết cho buồng phản ứng.

### 5.11 Thiết bị kiểm tra hiệu suất lò chuyển hóa của máy phân tích (xem 6.1)

#### 5.11.1 Nguồn nitơ oxit

Bình khí nén chứa nitơ oxit trong nitơ, ở nồng độ cỡ 1 ppm (v/v). Nồng độ nitơ oxit không quan trọng miễn là nó ổn định trong suốt quá trình phân tích.

#### 5.11.2 Nguồn oxy

Bình khí nén chứa oxy hoặc không khí

#### 5.11.3 Đèn cực tím

Có khả năng thay đổi kích thước của cửa sổ đèn để điều chế những lượng ozon khác nhau từ oxy.

#### 5.11.4 Máy phân tích phát quang hóa học

Trong đó nhiệt độ của lò chuyển hóa có thể khống chế được.

## 6 Cách tiến hành

Việc vận hành thiết bị thay đổi từ máy này sang máy khác. Theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất vận hành và đặt tốc độ dòng của mẫu khí và của ozon. Tần số hiệu chuẩn máy khác nhau từ thiết bị này tới thiết bị khác, nhưng nếu có thể thực hiện càng thường xuyên càng tốt.

### 6.1 Hiệu suất lò chuyển hóa

Một trong những bộ phận quan trọng nhất của thiết bị (5.2 đến 5.10) là lò chuyển hóa. Nó khử nitơ dioxit thành nitơ oxit, và bằng cách tính hiệu, cho phép xác định được nồng độ của nitơ dioxit. Trước khi hiệu chuẩn máy phân tích, phải đảm bảo hiệu suất của lò chuyển hóa càng gần 100% càng tốt. Việc xác định hiệu suất lò chuyển hóa, được dựa trên nguyên tắc là kết quả đo bằng thiết bị đối với tổng lượng các nitơ oxit ( $\text{NO}_x$ ) không thay đổi, nếu việc phân tích được tiến hành với những hỗn hợp có tỉ lệ nitơ oxit và nitơ dioxit là không đổi.

Hình 2 mô tả một giản đồ thích hợp (xem 5.11).

Đảm bảo rằng tổng tốc độ dòng của nitơ oxit và oxy (hoặc không khí) lớn hơn tốc độ dòng khí qua máy phân tích, lượng dư được thải ra ngoài như chỉ ra ở hình 2. Trong mỗi bước sau đây, ghi cả hai kết quả về nồng độ của nitơ oxit và nồng độ của các nitơ oxit của máy phân tích. Sau đó kiểm tra mức của nitơ dioxit được sinh ra, nó phải ở trong khoảng từ 10 + 90% của tổng các nitơ oxit.

- a) với đèn cực tím đã tắt, ghi kết quả của tổng nồng độ các nitơ oxit,  $R_1$  và kết quả của nồng độ nitơ oxit  $P_1$ .
- b) bật đèn cực tím. Ozon vừa sinh ra phản ứng với nitơ oxit tạo thành nitơ dioxit trước khi các khí đi vào máy phân tích. Ghi kết quả của tổng nồng độ các nitơ oxit  $R_2$  và kết quả của nồng độ nitơ oxit  $P_2$ .
- c) thay đổi công suất ra của đèn cực tím và ghi các kết quả tổng nồng độ các nitơ oxit ( $R_3, R_4, R_5$  v.v...) và nồng độ nitơ oxit ( $P_3, P_4, P_5$  v.v.).

Những tỉ số  $R_2/R_1; R_3/R_1; R_4/R_1$  v.v... càng gần tới đơn vị càng tốt ( $\approx 1$ ) (trong vùng lặp lại của máy phân tích) nghĩa là nồng độ các nitơ oxit là không thay đổi trong mỗi trường hợp và không phụ thuộc vào tỉ lệ nồng độ của nitơ dioxit so với nitơ oxit.

- d) xác định hiệu suất thực, tính theo phần trăm của lò chuyển hóa từ công thức :

$$\frac{(R_n - P_n) - (R_1 - P_1)}{P_1 - P_n} \times 100$$

trong đó  $R_n$  và  $P_n$  là kết quả của tổng nồng độ các nitơ oxit và nitơ oxit tương ứng với mỗi vị trí của cửa sổ đèn cực tím.

Nếu hiệu suất này rơi xuống dưới 95% cần phải thay thế hoặc cải tạo lò chuyển hóa.

## 6.2 Hiệu chuẩn máy phân tích phát quang hóa học

### 6.2.1 Nguyên tắc

Tạo hỗn hợp khí chuẩn chứa nitơ dioxit đã biết chính xác nồng độ bằng hệ thẩm thấu (xem ISO 6349). Phai loãng nitơ dioxit đã phát ra với khí "không" (zero) có độ ẩm tương đối khoảng 50% để thu được những nồng độ nitơ dioxit phù hợp cho việc hiệu chuẩn dòng nitơ dioxit và dòng tổng các nitơ oxit. Hiệu chuẩn dùng nitơ oxit bằng cách sử dụng cùng hệ thống nối với lò chuyển hóa mà hiệu suất của nó đã được xác định như trong 6.1.

### 6.2.2 Thiết bị

Hình 3 mô tả một hệ thống điển hình để tạo ra những nồng độ cần thiết của nitơ oxit và nitơ dioxit.

6.2.2.1 Thiết bị kiểm soát và đo tốc độ dòng không khí có khả năng duy trì và đo tốc độ dòng tới độ chính xác  $\pm 1\%$ .

#### 6.2.2.2 Máy làm khô

Để loại hết hơi ẩm khỏi không khí đi qua buồng thẩm thấu. Máy làm khô tốt là những máy làm khô kiểu thẩm thấu hoặc là những ống lớn phù hợp, chứa các chất làm khô như silicagel hoặc những chất khác.

### 6.2.2.3 Buồng ổn nhiệt

Có khả năng đặt buồng thẩm thấu nitơ dioxit vào trong và duy trì nhiệt độ của buồng trong khoảng  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ . Buồng phải được trang bị một thiết bị đo nhiệt độ có độ chính xác  $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$ .

### 6.2.2.4 Van

Có hai van. Một van để đưa trực tiếp dòng nitơ oxit (hoặc nitơ dioxit) vào trong dòng khí không (zero) dùng để pha loãng và một van cho phép nitơ dioxit đi qua hoặc không đi qua lò chuyển hóa.

### 6.2.2.5 Bộ điều phối

Được làm bằng vật liệu trơ và có đường kính đủ lớn để bảo đảm sự giảm áp suất không đáng kể ở chỗ nối với máy phân tích. Hệ thống phải có một lỗ thoát được thiết kế sao cho áp suất ở bên trong bộ điều phối đủ lớn và ngăn không khí xung quanh từ ngoài xâm nhập vào.

## 6.2.3 Cách tiến hành

Lắp thiết bị như mô tả ở hình 3. Chọn phạm vi hoạt động của máy phân tích để hiệu chuẩn. Để thu được độ đúng và độ chính xác tối đa cho việc hiệu chuẩn nitơ dioxit, thì tất cả các luồng phải được đặt vào cùng một phạm vi. Mở van để dòng từ buồng thẩm thấu đi ra và hiệu chỉnh tốc độ dòng không khí pha loãng để cung cấp khí không (zero) ở ống điều phối khí ra. Để có độ đúng cao nhất, cần phải đưa máy phân tích về điểm không với dòng ozon. Điều này thu được tốt nhất bằng cách sử dụng một bình "phản ứng trước" - là một bình có thể tích gấp từ 2 đến 3 lần thể tích của buồng phản ứng. Ozon phản ứng với tất cả nitơ oxit có mặt ở "buồng phản ứng trước", đảm bảo rằng không còn nitơ oxit đi vào buồng phản ứng. Đồng thời, kỹ thuật này duy trì ozon trong buồng phản ứng có cùng nồng độ như trong thời gian đo không khí xung quanh bình thường. Như vậy khí không (zero) thực được điều chế, và tín hiệu nhân tạo gây ra do phản ứng của ozon với bề mặt buồng phản ứng được loại trừ. Khi máy phân tích đã ổn định, điều chỉnh lại điểm không của máy.

## 6.3 Xây dựng đường chuẩn

### 6.3.1 Nitơ oxit

Vặn van 3 chiều [(1) ở hình 3] sao cho nitơ dioxit từ buồng thẩm thấu đi qua lò chuyển hóa.

Vặn van thứ hai [(2) ở hình 3] để cung cấp nitơ oxit ở lối ra của bộ điều phối. Điều chỉnh dòng khí không (zero) để đạt khoảng 80% giới hạn trên của nitơ oxit. Nồng độ thực của nitơ oxit,  $\varphi(\text{NO})$ , được biểu diễn bằng phần triệu theo thể tích và tính theo công thức sau:

$$\varphi(\text{NO}) = \frac{q_m K}{q_{V1} + q_{V2}} \quad \dots (1)$$

trong đó

$q_m$  là tốc độ thẩm thấu của nitơ dioxit, tính bằng microgam trên phút;

$K$  là hệ số chuyển đổi thể tích ( $0,532 \mu\text{l}/\mu\text{g}$  ở  $25^\circ\text{C}$  và áp suất  $101,3 \text{kPa}$ ) đối với nitơ dioxit;

$q_{V1}$  là tốc độ thể tích của khí không (zero) qua buồng thẩm thấu, tính bằng lít trên phút;

$q_{V2}$  là tốc độ thể tích của khí không dùng để pha loãng, tính bằng lít trên phút.

Chú thích – Nồng độ khói lượng của nitơ oxit,  $\rho_{(\text{NO})}$ , được tính bằng microgam trên mét khói, tính theo công thức sau :

$$\rho_{(\text{NO})} = \frac{q_m \times 10^3 \times K \times 1,23}{q_{V1} + q_{V2}} \quad \dots (2)$$

Sau khi ổn định, điều chỉnh việc kiểm soát khẩu độ nitơ oxit để thu được kết quả trên thang phần trăm của khẩu độ phần trăm, tính theo công thức:

$$\text{Khẩu độ \%} = \frac{\varphi_{(\text{NO})} \times 100}{L} + \varphi'_{(\text{NO})} \quad \dots (3)$$

trong đó

$L$  là khoảng giới hạn giải đo;

$\varphi'_{(\text{NO})}$  là nồng độ của nitơ oxit trong dòng không khí dùng để pha loãng, tính bằng phần triệu theo thể tích.

Tạo thêm một vài nồng độ (ít nhất năm khoảng bằng nhau) bằng cách điều chỉnh thích hợp ( $q_{V1} + q_{V2}$ ). Đối với mỗi lần đặt, tính toán chính xác nồng độ nitơ oxit và ghi kết quả trên máy phân tích. Vẽ đồ thị những kết quả của máy phân tích so với nồng độ tương ứng để thu được một đường chuẩn. Sự hiệu chuẩn tiếp theo có thể được kiểm tra với hai điểm, một ở điểm không, và một ở nồng độ khoảng 80 % toàn thang.

### 6.3.2 Nitơ dioxit và tổng các nitơ oxit

Vặn van 3 chiều [(1) ở hình 3] để đi vòng qua lò chuyển hóa và để cung cấp nitơ dioxit ở ống điều phối khí ra. Điều chỉnh tốc độ dòng khí không (zero) để tạo nồng độ nitơ dioxit vào khoảng 80 % giới hạn trên của thang nitơ dioxit. Nồng độ thực của nitơ dioxit hoặc của tổng các nitơ oxit được tính như trong phương trình (1) hoặc (3)  $\varphi_{(\text{NO})}$  được thay bằng  $\varphi_{(\text{NO}_2)}$  hoặc  $\varphi_{(\text{NO}_x)}$ , và  $\varphi'_{(\text{NO})}$  bằng  $\varphi'_{(\text{NO}_2)}$  hoặc  $\varphi'_{(\text{NO}_x)}$ . Ghi những nồng độ nitơ dioxit và tổng các nitơ oxit và những kết quả tương ứng của máy phân tích. Điều chỉnh  $q_{V2}$  để thu được ít nhất năm nồng độ khác nhau của nitơ dioxit (hoặc các nitơ oxit) được phân đều nhau trên dãy. Ghi kết quả tương ứng và vẽ đồ thị so với những nồng độ tính được để thu được đồ thị chuẩn. Cho phép thực hiện đối với mọi nitơ dioxit (hoặc các nitơ oxit) trong khí pha loãng. Khi phân tích hỗn hợp của nitơ oxit

và nitơ dioxit, kiểm tra lại xem kết quả của tổng các nitơ oxit có tương tự như tổng số của kết quả của nitơ oxit và nitơ dioxit không.

#### Chú thích

- 1) Nồng độ khối lượng của nitơ dioxit,  $\rho(\text{NO}_2)$ , biểu thị bằng microgam trên mét khối được tính theo công thức:

$$\rho(\text{NO}_2) = \frac{q_m \times 10^3 \times K \times 1,88}{qv_1 + qv_2} \quad \dots (4)$$

- 2) Trong trường hợp máy phân tích chỉ có một bộ phận điều chỉnh để hiệu chuẩn, bộ phận này có thể được cố định trong một thao tác đơn giản bằng cách trực tiếp dùng một hệ thẩm thấu nitơ dioxit. Nó thuận tiện để kiểm tra xem kết quả của máy phân tích có như nhau không khi nó được thay bằng một mẫu nitơ oxit có cùng nồng độ.

- 3) Các hệ thống hiệu chuẩn khác có thể được sử dụng

- a) dùng những bình khí nén chứa nitơ dioxit có những nồng độ đã biết. Phụ thuộc vào nồng độ hiện có, chúng có thể được dùng trực tiếp hoặc sau khi pha loãng thích hợp, có nghĩa là hỗn hợp cần được điều chế phù hợp với tiêu chuẩn ISO 6142 hoặc ISO 6144 và được kiểm tra lại về sự ổn định theo ISO 6711;
- b) hiệu chuẩn pha khí của chuẩn nitơ oxit bằng cách sử dụng một nguồn ozon đã được hiệu chuẩn.

Điều này phải được sử dụng cẩn thận và chỉ sau khi chứng minh được là tương đương với phương pháp tiêu chuẩn dùng buồng thẩm thấu.

#### 6.4 Lấy mẫu

Lấy mẫu không khí qua đường dẫn mẫu như đã được trình bày ở 5.1.

#### 6.5 Xác định

Với máy phân tích được nối với một bộ ghi thích hợp hoặc một thiết bị lưu trữ dữ liệu máy tính, lấy những số ghi cho nitơ oxit, tổng các nitơ oxit và nitơ dioxit.

#### 6.6 Chất cản trở

Sự xác định các nitơ oxit có thể bị ảnh hưởng bởi vì, ở nhiệt độ cao, lò chuyển hóa cũng sẽ chuyển một phần hoặc hoàn toàn các hợp chất khác của nitơ (không chỉ  $\text{NO}_2$ ) thành nitơ oxit, phụ thuộc vào kiểu lò chuyển hóa và nhiệt độ. Quan trọng nhất trong những hợp chất này là amoniacy, các amin, axit nitric, một vài nitrit, nitrat vô cơ và hữu cơ và peroxyaxetyl nitrat (PAN).

Việc xác định cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự ngộ độc của chất xúc tác trong lò chuyển hóa do các hợp chất của lưu huỳnh và cacbonyl.

Việc xác định có thể bị ảnh hưởng bởi những biến thiên của các hiệu ứng tắt sinh ra do sự biến đổi áp suất hoặc hơi nước trong buồng phản ứng. Nói chung phản ứng xảy ra ở áp suất đã được giảm để làm giảm những hiệu ứng này.


## 7 Biểu thị kết quả

Những số đọc (6.5) được chuyển thành nồng độ khi dùng đường chuẩn thích hợp và các kết quả được biểu thị bằng microgam trên mét khối ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) hoặc phần triệu theo thể tích ở  $25^\circ\text{C}$  và 101,3 kPa.

## 8 Báo cáo kết quả


Báo cáo kết quả ít nhất phải gồm những thông tin sau:

- a) sự nhận biết đầy đủ về mẫu khí;
- b) tham khảo tiêu chuẩn này;
- c) kết quả;
- d) mọi bất thường nào ghi nhận được trong thời gian xác định.





Hình 1a – Sơ đồ mô tả thiết bị phân tích phát quang hóa học dạng kép

(Hai buồng phản ứng và ống nhän quang).




Hình 1b – Sơ đồ mô tả thiết bị phân tích phát quang hóa học sử dụng 1 buồng phản ứng kép và một ống nhän quang.





**Hình 2 – Sơ đồ lắp ráp để kiểm tra hiệu quả lò chuyển hóa của máy phân tích.**



Hình 3 – Sơ đồ chuẩn diễn hình sử dụng buồng thẩm thấu nitơ dioxit

**Phụ lục**  
(Phụ lục tham khảo)

**Đặc tính điển hình**

Các giá trị trình bày ở dưới đây, chỉ là những thông tin chung và không được hiểu là có thể áp dụng cho bất kỳ một máy phân tích cụ thể nào.

Khoảng đo	đến	12 mg/m <sup>3</sup> cho NO
	và	18 mg/m <sup>3</sup> cho NO <sub>2</sub>
Giới hạn phát hiện		10 µg/m <sup>3</sup> cho NO
dưới		15 µg/m <sup>3</sup> cho NO <sub>2</sub>
Độ trôi điểm không	12 và 24 h	± 1 % toàn thang
Độ trôi toàn khâu độ	24 h	± 2 % toàn thang
Thời gian trễ	5 s	
Thời gian đi lên	ít hơn 20 s (thời gian ổn định 5 giây)	
Thời gian đi xuống	ít hơn 20 s (thời gian ổn định 5 giây)	
Độ chính xác	± 1 % (ở 20 % toàn thang)	
	± 2 % (ở 80 % toàn thang)	
Độ đúng ở ≈ 1000 µg/m <sup>3</sup>	± 1 % (tổn thang)	
Chu kỳ hoạt động không cần bảo dưỡng	7 ngày, nhưng nếu như đo ở mức rất thấp thì hiệu chuẩn lại hàng ngày.	
Khoảng độ ẩm	0 đến 95 %	
Khoảng nhiệt độ	10 đến 45°C	

Chú thích - Thời gian trễ, thời gian đi lên, thời gian đi xuống, độ chính xác, độ đúng, chu kỳ hoạt động không cần bảo dưỡng được định nghĩa trong ISO 6879.